



BORN FOR GAMING  
**Scorpion**

# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

# GT-64

БЕЗДРОТОВИЙ ІГРОВИЙ  
МУЛЬТИ ПЛАТФОРМЕННИЙ  
ГЕЙМПАД



riARVO®  
touch wisdom



# ФУНКЦІЇ ПРОДУКТУ:

## ОСОБЛИВОСТІ:

- Бездротовий геймпад із вбудованим акумулятором
- Подвійний ефект вібрації
- Велика синя світлодіодна панель
  - \* Дротовий режим (X-input) доступний на ПК
- Датчик руху: 3D-сенсор + G-сенсор
- Підтримка роз'єму для стереогарнітури 3,5 мм

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підключення: бездротове (тільки PS4) або дротове (кабель USB до ПК та PS4)
- Версії бездротового зв'язку: BM-947 + BM-736, V4.2
- Кнопки: 15
- Ємність акумулятора: 600 мА
- Динамік: 6 / 8Ω-TW
- Інтерфейс: підтримка EXT, роз'єм 3,5 мм
- Сумісність: PS4 та \* ПК (D-INPUT / X-INPUT / PS3)
- Датчик: 3D-сенсор, G-сенсор
- Кабель Micro USB: 80 см

Технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.

Відповідальність виробника дивись гарантійному талоні.

Країна виробник: Китай

## СИСТЕМНІ ВИМОГИ

Система ПК або сумісна з одним доступним портом USB та пристроєм з операційною системою Windows 7 або новішою, пристроями PS4 та \* PC (D-INPUT / X-INPUT / PS3).



## ПРИМІТКИ З БЕЗПЕКИ

- Тримайте обладнання сухим. Тримайте якомога далі від атмосферних опадів, вологість і всі типи рідин або конденсату можуть містити мінерали, які роз'їдають електронні схеми.
- Ніколи не використовуйте виріб мокрими руками.
- Не використовуйте та не зберігайте обладнання в запилених або брудних місцях. Не зберігайте обладнання в умовах високої температури (це може пошкодити його).
- Не зберігайте обладнання в умовах низьких температур (коли воно повернеться до нормальної температури, всередині нього може утворитися конденсат, який може пошкодити обладнання).
- Не кидайте, не стукайте та не трясіть обладнання (використання може привести до зламання).



## ПІДКЛЮЧЕННЯ

### До PS4

Коли геймпад не підключений до PS4, спочатку потрібно використовувати кабель USB для з'єднання з PS4. Коли USB підключено, натисніть кнопку PS, світлодіод буде світитися, а геймпад буде підключено.

### До PS3 / ПК

Геймпад підтримує підключення кабелем USB. PS3, D-input, X-input автоматично розпізнаються для підключення і відтворення; При включені живлення за замовчуванням використовується D-input.


Щоб перейти в режим введення X-input, ви можете перемикнутися, натиснувши та утримуючи кнопку PS протягом 3 секунд.



## ВИКОРИСТАННЯ

### Функції клавіш PS4 та ПК

PS4	□	×	○	△	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X-input	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	BACK	START	L3	R3	/	/



### 3D-сенсор та G-сенсор

Вісь X: Рух прискорення осі X (рух в напрямку X + / X): ліворуч праворуч, праворуч ліворуч;

Вісь Y: рух прискорення осі Y (рух у напрямку Y + / Y), дія: спереду назад, назад спереду;

Вісь Z: рух прискорення осі Z (рух Z + / Z-напрямку), дія: вгору вниз, вниз вгору;

Вісь нахилу (нахил вліво та вправо): вісь Y нахиляється вліво та вправо як центральна вісь, і дія: горизонтальний нахил вліво, горизонтальний нахил вправо;

Вісь нахилу (нахил вперед-назад): обертається вперед-назад з віссю X як центральною віссю. Дія полягає в: горизонтальному нахилі спереду, горизонтальному нахилі ззаду.

Вісь повороту: (обертання вліво та вправо): обертання вліво та вправо центруються на осі Z. Дія такі: горизонтальне обертання вліво, горизонтальне обертання вправо.



## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо геймпад не вібрує або він не розпізнаний, переконайтесь, що гра, в яку ви намагаєтесь грati, підтримує ефекти вібрації.

У разі неправильної роботи виконайте наведені нижче дії:

- Перевірите цілісність роз'ємів;
- Перевірите підключення до пристрою;
- Перевірте налаштування пристрію;
- Відключити та підключити обладнання; перезавантажте пристрій.

Якщо проблема не зникне, зв'яжіться з місцевим продавцем.

- Несанкціонований ремонт або розбирання виробу призведе до втрати гарантії та пошкодження.
- Виріб безпечний відповідно до вимог ЄС.

- Цей виріб виготовлено відповідно до європейського стандарту RoHS. Цей стандарт було введено для зменшення кількості електричних та електронних відходів, що викидаються в атмосферу.

- Використання символу WEEE (закреслений кошок) означає, що цей виріб не є побутовими відходами. При переробці відходів належним чином захищайте навколошнє середовище.



## УМОВИ ГАРАНТІЇ

Дякуємо за вашу довіру та підтримку продуктів MARVO

У разі виникнення проблем в процесі експлуатації виробу, звертайтесь тільки до уповноважених сервісних центрів MARVO, адреси та телефони яких, вказані на сайті [gemix.ua](http://gemix.ua)

**З питань гарантійного обслуговування звертайтесь:**

**ТОВ "Ексім-Стандарт"**

e-mail: [service@exims.com.ua](mailto:service@exims.com.ua)

тел.: +38(044) 303-90-36

моб.: +38(073) 901-09-09

**Виріб знімається з гарантії в наступних випадках:**

- Переширення терміну придатності використання та періоду безоплатного обслуговування.
- Пошкодження або несправність, спричинені неправильним використанням / обслуговуванням / зберіганням, що не відповідає інструкціям з експлуатації.
- Проводився ремонт іншим сервісним центром або самостійно користувачем.
- На гарантійному талоні відсутня печатка та інформація про продавця.
- Пошкодження або несправність, спричинені форс-мажорними обставинами, такими як стихійні лиха.
- Несправність або пошкодження, спричинені людським фактором (наприклад, помилка роботи, зіткнення, невідповідна вхідна напруга тощо)
- Несправність або пошкодження, спричинені іншими некондиційними продуктами, технологією, виробництвом, якістю та іншими проблемами

## Гарантійний талон

Модель товару:	
Серійний номер продукту:	
Дата покупки:	
Ім'я клієнта:	
ТЕЛ:	
Адреса:	
Назва дистрибутора:	
ТЕЛ:	

Зберігайте гарантійний талон впродовж гарантійного терміну

